





Обработка профилей и сборка окон "AGS 50"

Сборка углов оконной рамы с использованием NT40, NT47.
Обработка профилей 5200, 5201, 5202, 5205 под установку NT47





Виды 2, 3, 4 - установка аксессуаров и обработка профиля
аналогична представленной для вида 1.

Сборка углов оконной рамы с использованием NT39, NT40.
Обработка профилей 5200, 5201, 5202, 5205 под установку NT39






Виды 2, 3, 4 - установка аксессуаров и обработка профиля
аналогична представленной для вида 1.



Сборка углов створки окна с использованием NT01(NT19), NT40, NT47.
Обработка профиля 5208 под установку NT47






Виды 2, 3, 4 - установка аксессуаров и обработка профиля аналогична представленной для вида 1.



Сборка углов створки окна с использованием NT01(NT19), NT39, NT40.
Обработка профиля 5208 под установку NT39




Виды 2, 3, 4 - установка аксессуаров и обработка профиля аналогична представленной для вида 1.




Установка крышки NT07 дренажных отверстий и обработка профилей рамы под их установку.
Отверстия в створке (профиль 5201) для удаления конденсата.







Отверстия для удаления конденсата



Отверстия для удаления конденсата













Отверстия для удаления конденсата




Отверстия для удаления конденсата выполнять с шагом 200...300 мм

Установка крышки NT07 дренажных отверстий и обработка профилей рамы под их установку.
Отверстия в створке (профиль 5201) для удаления конденсата.




Отверстия для удаления конденсата выполнять с шагом 200...300 мм

Установка петель NT08 в конструкцию окна и
обработка уплотнителя G001P под их установку




1








$h=100$ мм при $H<1000$ мм

$h=200$ мм при $1000<H<1500$ мм




$h=200$ мм при $H>1500$ мм с установкой трех петель на створку




2




Установка петель NT08 в конструкцию окна и обработка уплотнителя G001P под их установку









Установка ручки NT117 и комплекта аксессуаров NT43, NT44, NT58 в створку и NT41 в раму распашного окна.
Обработка створки (профиль 5201) под установку ручки NT117.
Обработка тяги (профиль 5221) для распашного окна





Установка ручки NT117 и комплекта аксессуаров NT43, NT44, NT58 в створку и NT41 в раму распашного окна.
Обработка створки (профиль 5208) под установку ручки NT117.
Обработка тяги (профиль 5221) для распашного окна



Установка аксессуаров NT32(NT04) в профили 5205(5214)
для таврового соединения профилей комбинированного окна.
Обработка профилей 5205, 5214 под установку NT32, NT04.



Тавровое соединение профиля 5230 с рамой комбинированного окна с использованием стандартных крепежных изделий.






Соединение профилей 5201 и 5210 для распашных окон
и установка аксессуаров GA08, NT42.

Обработка профилей 5201, 5210 для их совместного соединения:




Соединение профилей 5208 и 5210 для распашных окон
и установка аксессуаров GA08, NT42.
Обработка профилей 5208, 5210 для их совместного соединения.








Обработка уплотнителя G001P под установку защелки NT69



Установка фиксаторов NT68 и защелки NT69 в откидные окна.
Обработка уплотнителя G001P под установку защелки NT69



$h=100$ мм при $L < 1000$ мм
 $h=200$ мм при $1000 < L < 1500$ мм
 $h=200$ мм при $L > 1500$ мм с установкой
 трех петель на створку





Установка петли NT29, ручки NT67 и фиксатора NT72 в открывающееся наружу окно

h=100 мм при L < 1000 мм
h=200 мм при 1000 < L < 1500 мм
h=200 мм при L > 1500 мм с установкой
трех петель на створку









Установка заглушек NT18 для штапиков, уплотнительных уголков NT21 и подкладок NT13 под стекло (стеклопакеты).






Установка монтажных элементов NT05, NT12 и пробки NT20(ТР12) в раму окна и обработка профилей рамы под их установку.
Установка отбойника (профиль 5009) на створку окна и его обработка.



Наборы аксессуаров из NT05, NT12, NT20(ТР12) устанавливаются по периметру рамы окна с шагом 400...500 мм, но не менее 3-х наборов на сторону



Установка фиксаторов NT1180.6 в откидные окна



Отверстия 4 под саморезы из комплекта фиксатора NT1180.6 выполнить по сопрягаемой детали

